



# WTX-1100 사용 설명서

Rear panel 전면



Front panel 후면



## TO FINE TUNE, FOLLOW THOSE 3 STEPS

1 - Connect your Bluetooth antenna ② and connect the WTX-1100 to an ana-log ⑤ or digital auxiliary input ③ ④ on your amplifier or DAC. Connect the AC adapter ① and press the ON / OFF switch ⑥ to turn on your WTX-1100. The led located above the switch and the blue pairing led lights up ⑧.

2 - Go to the Bluetooth Manager of your iPhone, iPod touch, iPad, tablet, smartphone, PC or MAC computer, then go on the bluetooth settings. You will see a new bluetooth connection under WTX-1100 name. Confirm that you choose it, after few seconds, your audio device is pairing with the WTX-1100. If pairing is ok, then, the blue led will become fix ⑧ . You don't need any Pin code confirmation even if in certain case a code will appear on the device and disappear automatically after few seconds.

3 - Pass your audio device in playback mode, the Signal LED will light up ⑦ to indicate that an audio signal reaches it. Now you can enjoy quality sound reproduction thanks to the apt-X HD technology and the CS8406 / 192kHz external converter. If you move your audio device a distance out of range of your WTX-1100, the wireless link will turn off and you will need to repeat step 2 to reconnect. If you want to change the device, you must deactivate the connection of the first and activate the connection of the second via the respective settings menu.

## 연결 및 사용방법

1 - 후면 ②번 단자에 Bluetooth 안테나를 연결 하십시오. **WTX-1100** 후면의 ⑤번 아나로그출력 단자는 앰프의 아나로그 입력단자에 연결하고, ③ ④번 디지털출력단자는 앰프 등의 디지털 입력 단자에 연결하십시오. ①번에는 전원어댑터의 플러그를 삽입하십시오. 전면의 ⑥번 전원스위치를 눌러서 전원을 켜십시오. 이제 전면 ⑧번의 LED에 청색 불빛이 깜박일 것입니다.

2- iPhone, iPod, iPad, tablet, smartphone, Pc, MAC 등 블루투스를 지원하는 오디오 기기에서 블루투스 환경설정에 들어가서 새로운 기기 WTX-1100을 검색하여 선택하십시오. 잠시 후 페어링 Pairing이 되면 전면 ⑧번 LED의 깜박이던 청색 불빛이 고정될 것입니다.

3 - 블루투스 오디오기기에서 플레이 모드로 음악을 플레이하십시오. 신호가 수신되면 전면의 ⑦번 LED에 불빛으로 표시될 것입니다. 이제 apt-X HD 기술과 본기에 내장된 CS8406 / 192kHz DAC 덕택에 고품질의 음악을 즐길 수 있습니다. 전파 수신 거리를 벗어나면 연결이 단절될 수 있습니다. 다시 연결하려면 위 2항의 절차에 따라서 다시 하십시오.

다른 오디오 기기로 바꾸어 들으려면 기존 연결된 블루투스 연결을 단절하고 새로운 기기에서 똑 같은 방법으로 연결하시면 됩니다.

# DECLARATION OF CONFORMITY

## DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this product, to which this declaration relates, is in conformity with the council EMC directive 2014/30/EU, the LVD directive 2014/35/EU, the RoHS2 2011/65/EU and RED 2014/53/EU


### 적합성 선언

본 기기는 제반 EU 규정 - EMC directive 2014/30/EU, the LVD directive 2014/35/EU, the RoHS2 2011/65/EU and RED 2014/53/EU 에 적합함을 선포합니다.



Advance Paris Sarl, 13 rue du coq gaulois - 77170 Brie Comte Robert - France

## WARNING 주의 사항




**WARNING:** to reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

경고: 화재 또는 감전의 위험이 있으니 본 기기를 비나 물에 젖게 하지 마십시오



**CAUTION:** To prevent the risk of electric shock, do not remove cover (or back); no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

주의: 감전의 위험을 피하기 위해 본 기기의 커버를 열지 마십시오. 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 고장시 수리 전문가에게 문의하십시오.



THE LIGHTNING FLASH with arrow-head symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated «dangerous voltage» within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

번개+화살 표시 마크는 내부에 전기 쇼크를 줄 수 있는 전류가 흐르고 있음을 경고하기 위한 표시입니다.

An appliance and cart combination should be moved with care. Before any transportation, your product must be packed correctly in order to avoid any damage.

본 기기를 이동할 때는 오리지널 포장 박스에 담아서 옮기는 것이 안전합니다.

Frequency band: 2402-2480MHz

Transmit Power Max: 7.44 dBm